



AB 自动加药器

AB 自动加药器水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的抗生素类药液或维生素类药液与水混合。均匀混合好的水药直接输送到饮水线端。

AB 自动加药器可以用于自动稀释混合液体药液和可溶性粉剂。直接安装在饮水线上，即混合即用。与传统的喂药方式相比，不需要预先混合；不需要准备料桶来盛装混合好的药液。

- 耐腐蚀材料、坚固耐用
- 配件少、安装简易
- 维护便捷，无需额外工具
- 特别适用于低流量的应用场所



适用于添加:

- 抗生素类
- 维生素类
- 酸化剂
- 疫苗
- 消毒液
- 水处理药剂

型号	稀释比例范围	流量范围	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度	最高工作温度
HYD117957WSPAP	0.2-2%	10-2500 升/时	0.34-6.2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	40 °C
HYD117958WSPAP	0.78-5%	10-2500 升/时	0.34-6.2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	40 °C



关于安装

- 用户可根据水质安装一个单向（140目/104微米）的过滤器
- 建议每六个月更换一次易损件，客户初次购买时我们会赠送一套易损件
- 不用时请用清水冲洗，保持设备的清洁
- 建议安装保护装置防止水量和压力超载
- 安装时用三个阀门将加药器由旁路接入主管线

